



La pièce à insérer dans le boudin avec son bout de fil pour pas qu'elle ne tombe au fond du boudin :



Une fois collée, on coupe les fils qui dépassent, on met un peu de pression pour plaquer la pièce correctement puis après on mets sous presse



On trace la partie a nettoyer et on prépare la pièce à venir



la pièce a été collé, mettre sous presse et préparer la pièce qui viendra en recouvrement  
elle doit recouvrir cette pièce en demi lune en la dépassant de 3 cm tout autour (pièce  
ovale) qui va venir également en recouvrement de la bande.  
ça tient et le test est plus que parfait puisque aujourd'hui cela fait plus de trois semaine  
que cette annexe tient gonflée à sa bonne pression !