



v4.0.0 Chap 5.0 : Configuration (options utilisateur)

dimanche, 16 novembre 2014 par **yoruk**

Chap 5.0 : Configuration (options utilisateur)

Voir la version officielle, en anglais : [Help setting options \(http://opencpn.org/ocpn/setting_options\)](http://opencpn.org/ocpn/setting_options).

1) L'outil de configuration



- de son ancien nom : « Boîte à outil » ou « Tools box » en anglais
 - Puis « Options utilisateur », puis pour faire court, sèchement : « Options »



- L'option utilisateur ouvre sur 6 rubriques
 - les options d'édition des cartes
 - les options de connexions (AIS et toutes les connexions NMEA)
 - les options de gestion de la cartographie (cartes, marées et courants)
 - les options de variables du bateau (affichage des traces à l'écran et les variables AIS)
 - Les options d'interface personnelle (langue, style de la barre d'outils, choix des polices, options de gestion des données)
 - les option d'affichage des Plugins



- les options d'édition des cartes
 - Gère les possibilité d'édition de la cartographie à l'écran
 - Orientation et gestion du nord sur la carte
 - Options graphiques d'affichage
 - Options des affichages sur la carte
 - Ce dossier sera traité à ce lien : vers [Options d'édition des cartes](#)



- les options de connexion
 - Gère toutes les connexions extérieures
 - AIS
 - NMEA (transferts vers le pilote, la centrale de navigation, etc...)
 - Ce dossier sera traité à ce lien : [Options de connexions](#)



- les options de gestion de la cartographie
 - Gère les données de cartographie
 - la base de donnée des cartes
 - les variables des cartes vectorielles
 - les bibliothèques de cartes interrogeables directement à l'écran
 - Gère également les bases de données des marées et des courants
 - Ce dossier sera traité à ce lien : [Options de gestion de la cartographie](#)



- les options de variables du bateau
 - Données des variables d'affichage à l'écran
 - Longueur de la flèche de prédiction (à l'avant du bateau)
 - Définition de l'icône représentant le bateau
 - Définition du nombre et de taille des cercles radar
 - Définition des variables d'affichage de la trace (mise en surbrillance) Définition des variables AIS (calcul du CPA et du TCPA ; temporisation et type d'alarmes, etc...)
 - Ce dossier sera traité à ce lien : [Option de gestion des variables du bateau](#)



- Les option d'interface personnelle
 - Gère les variables d'expression personnelle de langue, du style de la barre des menus, du type de police d'affichage
 - Gère l'affichage à l'écran de la barre des menus, de la barre d'état
 - Gère également le type d'affichage des données géodésiques, le verrouillage des WP, l'activation des alarmes, etc...
 - Ce dossier sera traité à ce lien : [Options de gestion des interfaces personnelles](#)



- Les option de gestion des Plugins
 - Gère les plugins intégrés au chargement de OpenCPN
 - Dashboard (tableau de bord)
 - les Grib, articulés sur le logiciel zyGrib
 - Et permet l'accès à de nombreux freeware : plugins officiels mais aussi logiciels apparentés.
 - Ce dossier sera traité à ce lien : [Options de gestion des Plugins](#)

